



FRECCIA LUMINOSA A LED

PANNELLO 13 LUCI MOTORIZZATO



D&B VERONA



Figura 809

FRECCIA LUMINOSA A LED Pannello 13 luci motorizzato

VARIANTI ALIMENTAZIONE:

- Cod. 3064200410
alimentazione 12V
(versione standard)
- Cod. 3064200420
alimentazione 24V
(versione su richiesta)

DIMENSIONI:

90x90cm

DESCRIZIONE

Il pannello motorizzato è realizzato con pellicola rifrangente di classe 2 ed è equipaggiato con 13 proiettori LED certificati UNI EN12352 di classe L8H. Il sistema dispone di un motore a scorrimento elettrico per il sollevamento delle luci segnaletiche.

Come mostrato in figura, nella condizione a riposo con il pannello luci richiuso, due luci di segnalazione rimangono visibili negli angoli superiori del pannello e possono essere utilizzate per segnalare la figura mentre il veicolo è in corsa. In questo caso, all'accensione, i proiettori avranno funzione di impianto doppio sincrono. La freccia bianca centrale viene invece orientata manualmente.

PANNELLO LUCI
CON PROIETTORI LED
CERTIFICATI UNI EN12352 L8H



PANNELLO LUCI CHIUSO



PANNELLO LUCI APERTO

MANIGLIA
LATERALE

PELLICOLA
RIFRANGENTE

Il pannello è a norma per la Fig. II 398 come prevista dal Codice della Strada

- Art.21
- Art.387: Veicoli Operativi.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it



FRECCIA LUMINOSA A LED

PANNELLO 13 LUCI MOTORIZZATO



D&B VERONA

PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA E CONTROLLO PRIMA DELLA PARTENZA

- Mantenere il pannello luci richiuso quando il veicolo non è operativo.
- Sollevare il pannello luci solo se il veicolo operativo è stazionario o in movimento particolarmente lento (velocità minore di 20 Km/h).
- Montare il prodotto sul veicolo assicurandosi di stringere adeguatamente le manopole di aggancio per serrare le zanche.
- Prima della partenza sul luogo di lavoro montare nella posizione idonea la freccia bianca, in modo da non doverlo fare in emergenza sulla strada.
- Assicurarsi il corretto funzionamento prima di raggiungere il luogo di lavoro.

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

- Si prega di movimentare il prodotto utilizzando le maniglie presenti sui lati.
- È fortemente raccomandato di tenere agganciate entrambe le sponde del veicolo, soprattutto durante il movimento.

MANUALE D'USO

- Connettere il pannello motorizzato ad una fonte di alimentazione. È possibile collegarsi all'impianto del veicolo oppure utilizzare una batteria temporanea (connettori non forniti).
- Dopo aver seguito le indicazioni riportate nel paragrafo "Prime indicazioni di sicurezza e controllo prima della partenza", effettuare l'uscita con il pannello luci chiuso.
- Arrivati sul luogo dei lavori, accendere il pannello tramite l'interruttore "ON/OFF". È anche possibile accendere preventivamente il pannello luci motorizzato, per la segnalazione del veicolo utilizzando l'impianto doppio visibile mantenendo richiuso il pannello luci.
- Sul luogo di lavoro, se necessario, sollevare il pannello luci tenendo premuto il pulsante "UP" del telecomando.
- Il pannello può trovarsi in 4 stati:
 - ▶ Spento: il pannello è spento;
 - ✕ le luci indicano la direzione sinistra;
 - ✕ le luci formano una X;
 - ▶ le luci indicano la direzione destra.
- All'accensione il pannello si troverà nello stato "X" (utile anche per la visualizzazione dell'impianto doppio a pannello luci).
- Per cambiare stato, premere il pulsante "PUSH" del telecomando.
- Al termine dei lavori, richiudere il pannello luci tenendo premuto il pulsante "DOWN" del telecomando.
- Spegner il pannello tenendo premuto per 5 secondi il pulsante "PUSH" oppure tramite l'interruttore "ON/OFF".

PROCESSO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Nel caso di malfunzionamento del motore a scorrimento, controllare l'impianto e che non vi siano corpi estranei che bloccano lo scorrimento. In caso contrario, controllare la scheda motore presente sul lato del prodotto.
- Nel caso di malfunzionamento dei lampeggianti, si prega di contattare l'assistenza (più di pagina a questo documento) e rendere il pannello luci per eventuali riparazioni.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it